



SN-NY 耐压试验机 用户手册

广州首诺科学仪器有限公司

(使用前请认真阅读)

注意：本设备操作界面功能较多，此说明书未介绍的按钮功能请勿触碰，以免影响设备正常操作

注意：本仪器电源必须要有良好接地线，且电压波动不得超过 $\pm 20V$ ，不接地线或电压波动过大会造成仪器无法正常运行导致仪器电路板损坏，如果因未接地线或电压波动过大造成仪器电路损坏我司将不给仪器免费报修。



图1 NY-01 耐压试验仪（图片仅供参考，以实物为准）

1. 操作指南

1.1 开机后直接进入测试界面



在测试界面时的按钮响应：

按钮“上升”：压盘上升动作；

按钮“下降”：压盘下降动作；

按钮“测试”：执行测试；

按钮“停止”：上升下降过程中点击此按钮机器停止运行，测试过程中点击此按钮结束测试；

按钮“清零”：数值归零；

按钮“打印”：打印测试结果。

按钮“参数设置”：进入测试前试样信息与测试方法设置界面；

按钮“系统校正”：进入测试前力值校正设置界面；

1.2 设置参数：如下图



仪器系统进入待机时点击“参数设置”状态。

液晶屏幕出现参数设置界面。

注意： 本设备采用全触摸液晶显示屏，只需点击屏幕即可输入数据。

2. 校准

2.1 力传感器

NY 耐压测试机

试验测试

参数设置

系统校正

AD	砝码质量(Kg)	校正系数
0		
1		
2		

当前力值

砝码质量 (kg)

清零

取点

清除

设为出厂值

设置出厂值

广州首诺科学仪器有限公司

力值传感器校正：1.点击“清除”键，再点击“取点”此时为取“0”点。

2.填写好校正砝码的质量，挂上相应质量的砝码，点击（取点）即可。

衷心感谢您的阅读！

本说明书最终解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书中的图片及文字解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书内容若有变动，恕不另行通知，如有疑义，请通过电话进行咨询。

我们尽力确保本说明书上的信息，但首诺对印刷或文字错误概不负责。

本仪器所测试结果仅用于使用公司做产品质量把控参考, 不做其他用途。

广州首诺科学仪器有限公司版权所有，保留所有权力。

广州首诺科学仪器有限公司

地 址：广东省广州市增城区宁西街香山大道 8 号之三 701 房

电 话：020 -82898533

售后热线：020-26221916 18144890577

传 真：020 – 82898533

网 址：www.gzsnyq.com